

# Problemas y soluciones

# 4

## 4.1 Mensajes del display

Puede que aparezcan algunos mensajes en el display de la caja fuerte. En este cuadro hallará las explicaciones.

LISTADO DE MENSAJES		
	Display	Acústica
Pulsar CLOSE	<b>CODE</b>	2 bips cortos
Pulsar ENTER		3 bips cortos
Pulsar de 0 al 9	<b>0-9</b>	1 bip corto
ENTER seguido de CLOSE	<b>CODE</b>	
Pulsar el código correcto del huésped	<b>OPEN</b>	
Error en bloque de motor	<b>Error2</b>	4 bips largos
Secuencia incorrecta	<b>Error</b>	1 bip largo
Comprobación del sistema	<b>888888</b>	
Espera al abrir con código maestro	<b>DELAY</b>	
Repita el código maestro	<b>REPEAT</b>	
Después de cambiar pilas		2 bips cortos
Detección de batería baja	<b>BAT-LO</b>	2 bips largos
Error de código al abrir	<b>Error</b>	1 bip largo
5 errores consecutivos	<b>Error5</b>	3 bips largos
Error de programación	<b>Error</b>	1 bip largo
Entrada de fecha	<b>DATE</b>	
Entrada de hora	<b>Hour</b>	
Entrada de número de habitación	<b>roomn</b>	
Bloqueo por 20 operaciones en 10 min.	<b>Errorb</b>	3 bips largos
Fallo conexión grabador tarjeta SD	<b>ErSd01</b>	1 bip largo
Proceso de grabación tarjeta SD	<b>CSd20</b>	
Fin proceso grabación tarjeta SD	<b>dSdXX</b>	3 bips cortos

# 4

## Problemas y soluciones

### 4.2 Posibles problemas que pueden ocurrir y sus soluciones

EFEECTO	MENSAJE DEL DISPLAY	CAUSA	SOLUCIÓN
Los pestillos no llegan al final del recorrido de cierre	<b>Error2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No detecta el Microinterruptor de cierre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar que no hay nada dentro de la caja que obture el deslizamiento de los pestillos.</li> <li>Comprobar conexión del bloque motor al circuito electrónico</li> <li>Reemplazar el bloque motor</li> </ul>
La caja emite un pitido largo	<b>Error</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secuencia incorrecta de números</li> <li>Excedido el tiempo de programación</li> <li>Código personal incorrecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcar secuencia correcta.</li> <li>Pulsar entre tecla y tecla en menos de 8 seg.</li> <li>Marcar código correcto.</li> </ul>
Al tocar cualquier tecla la caja emite pitidos consecutivos y no deja operar en ella.	<b>Error5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja bloqueada por 5 intentos de apertura con código erróneo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esperar 6 minutos sin tocar ninguna tecla para que la caja se desbloquee automáticamente y posteriormente marcarel código correcto.</li> <li>Abrir con llave mecánica de emergencia.</li> </ul>
La caja no cierra	<b>bAT-L0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detección de batería baja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reemplazar las pilas.</li> </ul>
La caja no acepta el código maestro	<b>Error</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Código maestro equivocado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marque el código maestro correcto.</li> </ul>
La llave de apertura de emergencia no gira		<ul style="list-style-type: none"> <li>Llave equivocada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique el número de llave que sea el correcto y gírela en el sentido de las agujas del reloj 180°.</li> </ul>
La caja no emite ninguna señal		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilas agotadas</li> <li>Las pilas no están bien conectadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie las pilas</li> <li>Verificar la conexión y polaridad</li> </ul>
No permite programar ningún código	<b>Errorb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueo por hacer 20 operaciones de apertura</li> <li>cierre en menos de 10 minutos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esperar 6 minutos sin tocar ninguna tecla para que la caja se desbloquee</li> <li>Abrir con llave mecánica de emergencia.</li> </ul>