Problemas y soluciones

4

4.1 Mensajes del display

Puede que aparezcan algunos mensajes en el display de la caja fuerte. En este cuadro hallará las explicaciones.

LISTADO DE MENSAJES		
	Display	**Acústica**
Pulsar CLOSE	CodE	2 bips cortos
Pulsar ENTER		3 bips cortos
Pulsar de 0 al 9	0-9	1 bip corto
ENTER seguido de CLOSE	CodE	
Pulsar el código correcto del huésped	OPEn	
Error en bloque de motor	Error2	4 bips largos
Secuencia incorrecta	Error	1 bip largo
Comprobación del sistema	888888	
Espera al abrir con código maestro	dELAY	
Repita el código maestro	rEPEAt	
Después de cambiar pilas		2 bips cortos
Detección de batería baja	bAt-LO	2 bips largos
Error de código al abrir	Error	1 bip largo
5 errores consecutivos	Error5	3 bips largos
Error de programación	Error	1 bip largo
Entrada de fecha	dAtE	
Entrada de hora	Hour	
Entrada de número de habitación	roonn	
Bloqueo por 20 operaciones en 10 min.	Errorb	3 bips largos
Fallo conexión grabador tarjeta SD	ErSd01	1 bip largo
Proceso de grabación tarjeta SD	CSd20	
Fin proceso grabación tarjeta SD	dSd XX	3 bips cortos

4 Problemas y soluciones

4.2 Posibles poblemas que pueden ocurrir y sus soluciones

EFECTO	MENSAJE DEL DISPLAY	CAUSA	SOLUCIÓN
Los pestillos no llegan al final del recorrido de cierre	Error 2	• No detecta el Microrruptor de cierre	• Comprobar que no hay nada dentro de la caja que obture el deslizamiento de los pestillos. • Comprobar conexión del bloque motor al circuito electrónico • Reemplazar el bloque motor
La caja emite un pitido largo	Error	• Secuencia incorrecta de números • Excedido el tiempo de programación • Código personal incorrecto	• Marcar secuencia correcta. • Pulsar entre tecla y tecla en menos de 8 seg. • Marcar código correcto.
Al tocar cualquier tecla la caja emite pitidos consecutivos y no deja operar en ella.	Error 5	• Caja bloqueada por 5 intentos de apertura con código erróneo.	• Esperar 6 minutos sin tocar ninguna tecla para que la caja se desbloquee automaticamente y posteriormente marcarel código correcto. • Abrir con llave mecánica de emergencia.
La caja no cierra	bAt-LO	• Detección de batería baja	• Reemplazar las pilas.
La caja no acepta el código maestro	Error	• Código maestro equivocado	• Marque el código maestro correcto.
La llave de apertura de emergencia no gira		• Llave equivocada	• Verifque el número de llave que sea el correcto y gírela en el sentido de las agujas del reloj 180º.
La caja no emite ninguna señal		• Pilas agotadas • Las pilas no están bien conectadas	• Cambie las pilas • Verifcar la conexión y polaridad
No permite programar ningún código	Error b	• Bloqueo por hacer 20 operaciones de apertura • cierre en menos de 10 minutos	• Esperar 6 minutos sin tocar ninguna tecla para que la caja se desbloquee • Abrir con llave mecánica de emergencia.