

EN Key

sw = black

- 1 Camera
- 2 Monitor
- 3 Adapter cable
- 4 System cable

ES Leyenda

sw = negro

- 1 Cámara
- 2 Monitor
- 3 Cable adaptador
- 4 Cable del sistema

NL Legenda

sw = zwart

- 1 Camera
- 2 Monitor
- 3 Adapterkabel
- 4 Systeemkabel

DE Legende

sw = schwarz

- 1 Kamera
- 2 Monitor
- 3 Adapterkabel
- 4 Systemkabel

PT Legenda

sw = preto

- 1 Câmara
- 2 Monitor
- 3 Cabo adaptador
- 4 Cabo do sistema

DA Forklaring

sw = sort

- 1 Kamera
- 2 Monitor
- 3 Adapterkabel
- 4 Systemkabel

FR Légende

sw = noir

- 1 Caméra
- 2 Ecran
- 3 Câble adaptateur
- 4 Câble système

IT Legenda


sw = nero

- 1 Telecamera
- 2 Monitor
- 3 Cavo adattatore
- 4 Cavo di sistema

SV Teckenförklaring

sw = svart

- 1 Kamera
- 2 Monitor
- 3 Adapterkabel
- 4 Systemkabel



NO Tegnforklaring

sw = svart

1 Kamera

2 Monitor

3 Adapterkabel

4 Systemkabel

FI Selitys

sw = musta

1 Kamera

2 Monitori

3 Adapterijohto

4 Järjestelmäjohto

RU Пояснения

sw = черный

1 Камера

2 Монитор

3 Переходной кабель

4 Системный кабель

PL Legenda

sw = czarny

1 Kamera

2 Monitor

3 Kabel adaptera

4 Kabel systemowy

SK Legenda

sw = čierna

1 Kamera

2 Monitor

3 Adaptérový kábel

4 Systémový kábel

CS Legenda

sw = černá

1 Kamera

2 Monitor

3 Kabel s adaptérem

4 Systémový kabel

HU Jelmagyarázat

sw = fekete

1 Kameramusta

2 Monitor

3 Adapterkábel

4 Rendszerkábel