









1




2



|    | EN    | DA   | SV   | NO   | FI      |
|----|-------|------|------|------|---------|
| bl | Blue  | Blå  | Blå  | Blå  | Sininen |
| br | Brown | Brun | Brun | Brun | Ruskea  |

## EN Connecting the motor

► Connect the motor according to fig. **1**.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Connection voltage:       | 12 V $\equiv$ (11 – 15 V)   |
| Current rating:           | 7 A   |
| Power output:             | 84 W  |
| Torque:                   | 35 Nm   |
| Inspection/certification: |  |


## Adjusting the motor

**i** **NOTE**  
The 12 V motor is pre-assembled in the roller tube.

► If the awnings no longer fully close or open, adjust the motor (fig. **2**).

## DA Tilslutning af motoren

► Tilslut motoren i henhold til fig. **1**.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tilslutningsspænding:   | 12 V $\equiv$ (11 – 15 V)  |
| Strømstyrke:            | 7 A  |
| Udgangseffekt:          | 84 W   |
| Drejmoment:             | 35 Nm  |
| Godkendelse/certifikat: |  |


## Indstilling af motoren

**i** **BEMÆRK**  
12 V-motoren er formonteret i dugakslen.

► Hvis markisen ikke længere lukkes eller åbnes fuldstændigt, skal du indstille motoren (fig. **2**).

## SV Anslutning av motor

► Anslut motorn enligt bild **1**.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anslutningsspänning: | 12 V $\equiv$ (11 – 15 V)   |
| Strömstyrka:         | 7 A   |
| Uteffekt:            | 84 W  |
| Vridmoment:          | 35 Nm   |
| Provning/certifikat: |  |


## Inställning av motor

**i** **ANVISNING**  
12 V-motorn är förmonterad i dukens axel.

► Ställ in motorn (bild **2**) när markisen inte längre öppnas eller stängs fullständigt.

## NO Koble til motoren

► Koble til motoren iht. fig. **1**.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tilkoblingsspenning: | 12 V $\equiv$ (11 – 15 V)   |
| Strømstyrke:         | 7 A   |
| Utgangsbelastning:   | 84 W  |
| Tiltrekkingsmoment:  | 35 Nm   |
| Test/sertifikat:     |  |


## Justere motoren

**i** **MERK**  
12 V-motoren er formontert i dukrøret.

► Hvis markisen ikke lenger lukker eller åpner seg fullstendig, må du justere motoren (fig. **2**).

## FI Moottorin liittäminen

► Liitä moottori siten kuin kuva **1** kuvaa.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liitäntäjännite:         | 12 V $\equiv$ (11 – 15 V)   |
| Virranvoimakkuus:        | 7 A   |
| Lähtöteho:               | 84 W  |
| Vääntömomentti:          | 35 Nm   |
| Tarkastus/sertifikaatti: |  |

## Moottorin säätäminen

**i** **OHJE**  
12 V -moottori on asennettu valmiiksi kankaan akseliin.

► Säädä moottoria, jos markiisi ei sulkeudu tai aukea enää kokonaan (kuva **2**).